


# NÁVOD K MONTÁŽI

## Hygienický program HPU 31 / HPI 31



1. Balení: 4 šrouby, 4 hmoždinky, klíč k otevření zásobníku.

**POZOR!** Součástí balení není lepidlo MAMUT ani baterie 1,5v typ C.

2. Před montáží je nutné ověřit, zda na daném místě senzor dávkovače bude spínat. Vložte do dávkovače baterie dle návodu, zapněte přístroj na pravém boku a ujistěte se, zda senzor na daném místě pracuje správně. Senzor mohou rušit odlesky umyvadla, vodovodní baterie, odrazy zrcadla apod. Vypínač se nachází na pravé straně, proto je nutné zachovat min 10cm vzdálenost od pravého rohu místnosti. Dávkovač musí být umístěn min 125cm nad zemí, 30 cm nad umyvadlem. Snímací vzdálenost senzoru je 8-12cm.

3. Odemkněte dávkovač pomocí přiloženého klíčku a vyklepte víko dávkovače. Po otevření víka vyjměte nádobku stlačením dvou úchytek. Tahem k sobě vyjměte nádobku.

4. V případě **VRTÁNÍ** tužkou označte místo pro vyvrtání, vyvrtejte otvory a dávkovač upevněte na zeď.

5. v Případě **LEPENÍ** odmastěte lihem zadní část dávkovače i povrch obkladu, na který budete dávkovač lepit. Nezapoměňte vyjmout nádobku, jinak bude dávkovač příliš těžký k nalepení. Dávkovač bez nádobky zavřete. Nanesete silnější vrstvu lepidla na označená místa cca 2cm od okraje. K nalepění stačí 2/3 malého balení lepidla. Dávkovač pevně přitlačte na obklad, nechte 24-48 hod vyschnout. Nikdy nelepte dávkovač na omítku. Lepí se pouze na obklady! Společnost Romvel s.r.o. nenese odpovědnost za chybnou montáž v případě pádu dávkovače na zem!

6. Po navrtání, nebo nalepení otevřete kryt balení na pravé boční straně tahem k sobě. Vložte 4ks baterií 1,5v typ C a znovu zasuňte.

7. Nasadte zpět nádobku. Při špatném nasazení nádobky bude mýdlo, či dezinfekce samovolně odtékat! Naplňte dávkovač náplní podle typu pumpičky. Pokud je dávkovač již připevněný a jen doleáváte náplň, nezapomeňte jej před otevření krytu VYPNOUT na boční straně (jinak dojde ke znečištění dávkovače uvnitř).

8. V případě zakoupení dávkovače s odkapávačem, nasadte odkapávač.

9. Zapněte přístroj posuvným tlačítkem na pravé straně dávkovače. V přední části dávkovače je umístěna LED kontrolka. Pokud svítí zeleně, baterie jsou vybité. Červená signalizuje nízký stav baterie.

**ÚDRŽBA: ČIŠTĚNÍ POVRCHU JE DOVOLENO POUZE JEMNÝM HADŘÍKEM S MÝDLOVOU VODOU NEBO OCTOVÝM ROZTOKEM!!! BĚLÍCÍ, ČISTÍCÍ, DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, KUCHYŇSKÉ SOLI,.....JSOU PRO ČIŠTĚNÍ ZAKÁZANÉ!!!**



NIMCO